

## Οδηγίες για Samsung ML-1610, ML-2010, SCX4521

- 1) Τοποθετήστε το cartridge με το χερούλι να είναι αντίθετα από εσάς. Αφαιρέστε τις δύο βίδες στο αριστερό καπάκι. Φωτογραφίες 1 και 2.
- 2) Προσεκτικά αφαιρέστε το αριστερό καπάκι. Φωτογραφίες 3 και 4.



Φωτογραφίες 1 και 2.



Φωτογραφίες 3 και 4.

- 3) Προσεκτικά με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε την τάπα γεμίσματος δουλεύοντας μόνο στα χείλη. Είναι σφηνωμένη και μπορεί εύκολα να καταστραφεί. Φωτογραφίες 5 και 6.



Φωτογραφίες 5 και 6.

- 4) Γεμίστε με 60-70 γρ. τόνερ. Ξανατοποθετήστε την τάπα και ελέξτε αν τρέχει. Τοποθετήστε και το αριστερό καπάκι που αφαιρέσατε στα βήματα 1 και 2. Φωτογραφίες 5 και 6.